

# **RIGOL**

## **アプリケーション・ガイド**

### **RSA3000／5000 シリーズ スペクトラム・アナライザ オプション・ライセンスのインストール方法**

**2020 年 8 月**

**リゴルジャパン合同会社**

## 適用

本文書は RSA3000/5000 シリーズ・スペクトラム・アナライザに適用します。

## 参照

各製品のユーザー・ガイドに “Option Installation” や “オプション・インストール” について記載がありますので参照してください。

## オプション・ライセンス証を準備する

オプションを購入すると、下記のようなライセンス証をリゴルより発送、もしくは製品に同梱します。



赤枠の内容の “Series” にシリーズ名、“Function” にオプション内容が記載されているので、間違いがないか確認します。

“Key” に記載されているライセンス・キー（16桁の英数字、ハイフンを除く）と製品のシリアル番号を使用して、次のセクションでライセンスをアクティベーションして、ライセンス・ファイルを生成します。

# ライセンスをアクティベーションする


- ① リゴルジャパンのホームページ（<https://jp.rigol.com/>）を開き、「製品 & サービス」にカーソルをあててプルダウンするメニューから「ライセンス・アクティベーション」をクリックしてライセンス・アクティベーションのページに移動します。



**ヒント：** 上記の手順でライセンス・アクティベーションのページに移動できないときは下記の URL から直接ライセンス・アクティベーションのページを開いてください。

[http://licenseen.rigol.com/CustomerService/ProductRight\\_EN](http://licenseen.rigol.com/CustomerService/ProductRight_EN)

- ② ライセンス証に記載されているライセンス・キー（16 桁の英数字、ハイフンを除く）を入力します。キーを間違えずに入力すると赤字でオプション内容が表示されます。




**RIGOL** Uncompromised Performance...  
Possibilities and More Unpercedented Value

### Registered product license code


Key: C080 - F361 - [redacted] - [redacted] RealTime Bandwidth 40MHz#RSA3000-B40

Serial No.: [redacted]

Verification code: [redacted]  Change image while unclear

- ③ シリアル番号を入力します。シリアル番号は製品のリア・パネルに貼付されているシールに記載されています。リゴルのデータベースに登録されているシリアル番号であることを確認できれば赤字で“Verified”と表示されます。

**注意：シリアル番号は必ずオプション・インストール対象のお客様所有の製品のシリアル番号である必要があります。間違えるとオプションをインストールできなくなります。“Verified”と表示されていても他の個体のシリアル番号の場合があります。ご注意ください。**




**RIGOL** Uncompromised Performance...  
Possibilities and More Unpercedented Value

### Registered product license code


Key: C080 - F361 - [redacted] - [redacted] RealTime Bandwidth 40MHz#RSA3000-B40

Serial No.: RSA3B2017 Verified (Please check the device Serial No. After successful registration, it cannot be modified)

Verification code: [redacted]  Change image while unclear


- ④ 画面に画像で表示されているバリフィケーション・コードを入力します。下記例では “HJBX” を入力します。“Generate” ボタンをクリックします

- ⑤ 画面上側に下記のダイアログ・ボックスが表示されます。一度アクティベーションするとシリアル番号を変更することはできない旨が記載されています。**再度、シリアル番号を確認し、問題がなければ “OK”** をクリックします。




- ⑥ 生成されたライセンス・ファイルを “Download” をクリックしてダウンロードします。ダウンロードされたファイルのファイル名は “シリアル番号.lic” になります。ライセンス・ファイルを使用して次のセクションでオプションをインストールします。

“Print” ボタンを押すとライセンス情報をプリンタに出力することができます。“Save as” ボタンを押すとライセンス情報をテキスト形式でセーブすることができます。必須ではありませんが、ライセンス情報を保存しておくことをお勧めします。




# オプションをインストールする

- ① USB メモリを用意します。**USB メモリは FAT32 形式でフォーマットされている必要があります。**
- ② USB メモリのルート・ディレクトリにライセンス・ファイルをセーブします。
- ③ RSA3000/5000 を起動します。
- ④ 起動後、USB メモ리를フロント・パネル左下の USB ホスト・コネクタに挿入します。
- ⑤ フロント・パネルの **File** キーを押して File メニューを開き、引き続き画面右の **File Explorer** メニュー・キーを押してファイル・ブラウザを開きます。



- ⑥ 外部 USB メモリのタブをタッチして選択し、続いてその中のライセンス・ファイル（シリアル番号.lic）をタッチして選択します。



- ⑦ メニュー送りボタン (▽) を押して 2/2 ページのメニューを開いて、**Import License** メニュー・キーを押してライセンスをインストールします。数秒でインストールが終了します。



- ⑧ **System** パネル・キー → **About System** メニュー・キー → **Option Info** メニュー・キーを押してオプション・リストを表示し、該当するオプションが “Enabled” となっていることを確認します。



- ⑨ オプション・インストールは正常に終了しました。

**ヒント：** 通信コマンドによるオプション・インストールも実施可能です。各製品のユーザー・ガイドやプログラミング・ガイドを参照してください。