

RIGOL

アプリケーション・ガイド

**MSO5000 / 7000 / 8000 シリーズ
デジタル・オシロスコープ
オプション・ライセンスのインストール方法**

2020年8月

リゴルジャパン合同会社

適用

本文書は MSO5000/7000/8000 シリーズ・デジタル・オシロスコープに適用します。

参照

各製品のユーザー・ガイドに “Option Installation” や “オプション・インストール” について記載がありますので参照してください。

オプション・ライセンス証を準備する

オプションを購入すると、下記のようなライセンス証をリゴルより発送、もしくは製品に同梱します。




赤枠の内容の “Series” シリーズ名、“Function” にオプション内容が記載されているので、間違いがないか確認します。

“Key” に記載されているライセンス・キー（16桁の英数字、ハイフンを除く）と製品のシリアル番号を使用して、次のセクションでライセンスをアクティベーションして、ライセンス・ファイルを生成します。

ライセンスをアクティベーションする

- ① リゴルジャパンのホームページ（<https://jp.rigol.com/>）を開き、「製品&サービス」にカーソルをあててプルダウンするメニューから「ライセンス・アクティベーション」をクリックしてライセンス・アクティベーションのページに移動します。



ヒント： 上記の手順でライセンス・アクティベーションのページに移動できないときは下記の URL から直接ライセンス・アクティベーションのページを開いてください。

http://licenseen.rigol.com/CustomerService/ProductRight_EN

- ② ライセンス証に記載されているライセンス・キー（16桁の英数字、ハイフンを除く）を入力します。キーを間違えずに入力すると赤字でオプション内容が表示されます。

RIGOL Uncompromised Performance...
Possibilities and More Unpercedented Value

Registered product license code

Key: 73CA - 1F76 - [redacted] - [redacted] Application Bundle Options#MSO5000-BND

Serial No.: [empty]

Verification code: HJBX Change image while unclear

Generate Bulk registration Reset

- ③ シリアル番号を入力します。シリアル番号は製品のリア・パネルに貼付されているシールに記載されています。リゴルのデータベースに登録されているシリアル番号であることを確認できれば赤字で“Verified”と表示されます。

注意：シリアル番号は必ずオプション・インストール対象のお客様所有の製品のシリアル番号である必要があります。間違えるとオプションをインストールできなくなります。“Verified”と表示されていても他の個体のシリアル番号の場合があります。ご注意ください。

RIGOL Uncompromised Performance...
Possibilities and More Unpercedented Value

Registered product license code


Key: 73CA - 1F76 - [redacted] - [redacted] Application Bundle Options#MSO5000-BND

Serial No.: M55A2047 Verified (Please check the device Serial No. After successful registration, it cannot be modified)


Verification code: HJBX Change image while unclear

Generate Bulk registration Reset

- ④ 画面に画像で表示されているベリフィケーション・コードを入力します。下記例では “HJBX” を入力します。“Generate” ボタンをクリックします




- ⑤ 画面上側に下記のダイアログ・ボックスが表示されます。一度アクティベーションするとシリアル番号を変更することはできない旨が記載されています。**再度、シリアル番号を確認し、問題がなければ “OK”** をクリックします。



- ⑥ 生成されたライセンス・ファイルを “Download” をクリックしてダウンロードします。ダウンロードされたファイルのファイル名は “シリアル番号.lic” になります。ライセンス・ファイルを使用して次のセクションでオプションをインストールします。

“Print” ボタンを押すとライセンス情報をプリンタに出力することができます。“Save as” ボタンを押すとライセンス情報をテキスト形式でセーブすることができます。必須ではありませんが、ライセンス情報を保存しておくことをお勧めします。



RIGOL Uncompromised Performance...
Possibilities and More Unprecedented Value

Registered product license code

Key: 73CA1F76 [REDACTED]

Serial No.: MS5A2047 [REDACTED]


Software licensing code : 099A608FA3D65CFEAF7302964FA72C377739BBC
E1911D15A91959181E0E64A021EFAE63480FE418
1F4F70DD4D178EAFB91FCA560AFF7B922A8252D
[REDACTED]

Authorization File : [Download](#)


1. Authorization file need in root of USB
2. It is recommended that these authorization files in USB be backed up
3. A U disk can only store a license file for the same device (because the file name is serial number), but it can store the authorization file for multiple different devices.
4. Don't power off or pull out U disk when installation

オプションをインストールする

- ① USB メモリを用意します。**USB メモリは FAT32 形式でフォーマットされている必要があります。**
- ② USB メモリのルート・ディレクトリにライセンス・ファイルをセーブします。
- ③ MSO5000/7000/8000 を起動します。
- ④ 起動後、USB メモ리를フロント・パネル左下の USB ホスト・コネクタに挿入します。
- ⑤ USB メモリとライセンス・ファイルを認識すると “Option install” メニュー・キーが表示されてアクティブになります。
- ⑥ “Option install” メニュー・キーを押してオプションをインストールします



- ⑦ "Option activated successfully" メッセージが表示されたら、“Option list” メニュー・キーを押してオプションリストを表示し、該当するオプションが “Forever” となっていることを確認します。



- ⑧ オプション・インストールは正常に終了しました。

ヒント： 通信コマンドによるオプション・インストールも実施可能です。各製品のユーザー・ガイドを参照してください。